Manual del usuario del citricphone móvil 6300

1. Información Básica

1. Breve Introducción

Gracias por seleccionar 6300 pantalla a color de GSM / GPRS citricphone móvil digital. A través de la lectura del manual, pero sólo podrá saber cómo usar el citricphone móvil 6300, apreciar su función completa y el método de funcionamiento sencillo.

6300 pantalla del citricphone de color se ha diseñado el objetivo de GSM / GPRS entorno de red, el citricphone está en modo de espera de dos tarjetas de dos, pero no se puede llamar a otra tarjeta SIM para una tarjeta SIM por debajo 1s llamada telefónica. Además de las funciones de llamada de base, 6300 también proporciona muchos tipos de funciones prácticas, como la tarjeta titular del nombre, el modo de escena, el mensaje y de vídeo reproductor de audio, TV, radio, cámara y vídeo, e-book, juegos, acceso a Internet GPRS, Bluetooth, alarma, calculadora, reloj mundial, STK, hora y fecha, auto encendido y apagado, bloqueo de teclado, etc y para que conveniente para su trabajo y actividades de ocio. Además, 6300 adopta personalizada equipo de diseño de interfaz humana, su función completa puede satisfacer sus necesidades diferentes.

La empresa se reserva el derecho a revisar el contenido del manual, sin previo aviso.

2. Aviso de seguridad

Si su citricphone se pierde o es robada, por favor, informe inmediatamente al departamento de telecomunicaciones o de comisiones a los agentes de prohibir el uso de la tarjeta SIM, de forma que eviten las pérdidas económicas causadas por la llamada falsa de los demás.

- Cuando se ponga en contacto con el departamento de telecomunicaciones o de comisiones a los agentes, que necesitan saber su número de citricphone IMEI (impreso en la etiqueta en la parte posterior del citricphone y se puede encontrar después de tomar la pila). Por favor, copie el número y guárdelo para uso futuro.

  Para poder utilizar el citricphone de forma más segura, por favor, adoptar medidas preventivas, como por ejemplo: configurar el código PIN de la tarjeta SIM, el código PIN puede evitar que su tarjeta SIM de ser utilizada por terceros sin permiso. Al salir del coche, por favor no coloque el citricphone en un lugar fácil de ser visto, es mejor para llevar con usted o con candado en la maleta.

3. Alerta de seguridad y precauciones

Antes de usar el citricphone, por favor, lea atentamente estas precauciones de modo que asegúrese de usar el citricphone correctamente.

1. Precauciones generales

- En el avión, en el hospital y otros lugares que prohíbe utilizar el citricphone móvil, por favor apague el citricphone, de lo contrario puede afectar el normal funcionamiento de equipos electrónicos y los instrumentos médicos. Por favor, cumpla con la normativa pertinente si se utiliza el citricphone en estos lugares,
- Por favor, cumplan estrictamente con las leyes y reglamentos sobre el uso del citricphone en el lugar de conducción. Si utiliza el citricphone mientras conduce, cumpla con las normas siguientes: concentrarse en la conducción, preste atención a las

condiciones del camino, si el citricphone tiene la función manos libres, por favor haga una llamada de citricphone manos libres, si las condiciones de manejo son no es bueno, por favor, parar el coche, y luego marcar o recibir una llamada.

- Al acercarse a los lugares que almacenar combustible, productos químicos o explosivos, y etc, cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y las indicaciones pertinentes.
- Por favor, coloque el citricphone, la batería y el cargador en el lugar de los alcance de los niños, por temor a que los niños los utilizan como herramientas y causar lesiones personales.
- El citricphone sólo puede utilizar las baterías, cargadores y otros accesorios especificados por la empresa por temor a que el citricphone está dañado. Si el uso de baterías y cargadores, puede provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión, brote de fuego y otros fallos de las baterías.
- Por favor, no use el citricphone cerca de la señal es débil o electrónicos de precisión de equipos de alta. Interferencia de ondas inalámbricas pueden hacer que el mal funcionamiento de estos equipos electrónicos.
- El citricphone tiene la función de auto a tiempo de encendido, por favor revise el auto encendido y apagado configuración del citricphone, de modo que confirmar que el citricphone no se enciende automáticamente durante el vuelo.
- Por favor, no huelga, agitar el citricphone o un cabestrillo con violencia por temor a que el citricphone está o no ruptura fuego.
- Por favor, no coloque la batería, el citricphone y el cargador en el micro-ondas o equipos de alta tensión, de lo contrario puede causar daños en los circuitos o incendios de descanso y otros accidentes.
- Por favor, no use el citricphone en los lugares con gas inflamable y explosivo, de lo contrario puede causar la falla del citricphone o peligro de incendio.
- Por favor, no coloque el citricphone en lugares con alta temperatura, alta humedad o una gran cantidad de polvo, de lo contrario puede causar insuficiencia citricphone.
- Por favor, no coloque el citricphone en su citricphone o inestable desigual, evitar que el citricphone se caiga y luego causar la falla o daño.
- Utilice solamente la antena o la antena original del ser aprobado por la compañía. No aprobado, con modificaciones, la antena o la antena con accesorios adicionales pueden dañar el citricphone. Por favor, no toque la antena durante una llamada. Tocar la antena puede afectar a la calidad de la llamada y hacer que la energía del citricphone superior a la potencia necesaria para su utilización normal. Además, utilizando la antena no aprobados pueden violar las regulaciones en su país.

2. **Precauciones de Uso del citricphone**

- No desmontar o modificar el citricphone, de lo contrario puede causar los daños, fuga y falla del circuito del citricphone.
- Por favor, no tocar la pantalla LCD por la fuerza o el uso de la LCB a tocar otras cosas, de lo contrario puede causar el daño de la placa de cristal líquido y la filtración de cristal líquido. Si el cristal líquido entra en los ojos, puede causar ablepsia. En este momento, por favor enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia (no se frote los ojos), y acuda al médico inmediatamente.
- En raros casos muy, si el citricphone se utiliza en algunos tipos de vehículos, puede tener efectos negativos en los equipos electrónicos en el vehículo. En este momento, por favor, no use el citricphone por miedo a perder la garantía de seguridad.
- Si su vehículo está equipado con la bolsa de aire, por favor no coloque el citricphone encima de la bolsa de aire o el área que puede ser tocado después de la bolsa de aire se hinchaba, por temor a que el citricphone se aplica la fuerza externa muy fuerte y provocar daños graves sobre el propietario del vehículo cuando el airbag se hinchó.
- Por favor, no toque el keystoke el uso de agujas, plumas de escribir y otros objetos punzantes, de lo contrario se podría dañar el citricphone o causar un mal funcionamiento-.
- Si la antena está dañada, por favor, no use el citricphone, de lo contrario puede causar la lesión personal.

- No cometa el planteamiento de citricphone a la magcard y otros objetos magnéticos muy de cerca; la radiación de onda del citricphone puede limpiar la información almacenada en los discos floppy, tarjetas de valor almacenado y tarjetas de crédito.
- Por favor, coloque el pasador de dibujo y otros objetos metálicos en el lugar que, lejos de los auriculares del citricphone. El megáfono es magnético cuando se está trabajando y atraer a estos objetos de metal tan pequeños que pueden causar lesiones personales o daños al citricphone.
- Evite el citricphone de amortiguación, evitar que el agua y otros líquidos entren en el citricphone, y luego provocar cortocircuitos, fuga o fallos otro lado del citricphone.
- Por favor, utilice el citricphone en el lugar que, lejos de telefonía fija, televisión, radio y automatización de equipos de oficina, por temor a que puedan afectar a los efectos de utilización de estos equipos y el citricphone.

3. **Precauciones de Uso de la batería**

- Por favor, no desmontar o modificar la batería, de lo contrario puede provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o incendio de arranque de la batería.
- No tire la batería usada en la vida general de basura. Tratar las pilas en función de la indicación regulados en el lugar que definitivamente regula el tratamiento de baterías de desecho.
- Por favor, no tire la batería al fuego, de lo contrario puede causar la ruptura de incendio o explosión de la batería.
- Al instalar la batería, no tiene que ejercer presión con fuerza, de lo contrario puede provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o fuga de incendio de la batería.
- Por favor no haga cortocircuito en la batería el circuito utilizando el cable eléctrico, de agujas y otros objetos de metal, no lo deje la batería, el collar y otros objetos de metal en conjunto, de lo contrario puede provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o fuga de incendio de la batería .
- Por favor, no soldar el contacto de la batería, de lo contrario puede provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o fuga de incendio de la batería.
- Si el líquido de la batería entre los ojos, puede causar ablepsia; en este momento, por favor, no se frote los ojos con la mano, por favor enjuague los ojos con agua limpia, y luego ver a un médico inmediatamente.
- Por favor, no utilice o coloque la batería cerca del fuego o al horno y otros lugares de alta temperatura, de lo contrario puede provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o fuga de incendio de la batería.
- Si la batería está aumentando la temperatura anormalmente, cambio de color, distorsión y otros fenómenos durante el uso, carga o almacenamiento de proceso, por favor deje de usarlo y luego cambiar la batería nueva.
- Si el líquido procedente de los contactos de la batería con la piel y la ropa, puede causar quemaduras en la piel, por favor, enjuague con agua limpia inmediatamente y consultar a un médico si es necesario.
- Si la batería tiene una fuga de líquido o regalando olor extraño, por favor, tómese la batería alejada del fuego inmediato, evite el brote de incendio o explosión.
- Por favor no haga la batería húmeda, de lo contrario podría causar un sobrecalentamiento, el tabaquismo o la corrosión de la batería.
- Por favor, no utilice o coloque la batería bajo la luz solar directa y otros lugares de alta temperatura, de lo contrario puede causar escape líquido o se sobrecaliente, reducen el rendimiento y acortar la vida útil.
- Por favor, no cargue la batería continuamente por más de 24 horas.
- Por favor coloque la batería en el lugar fresco y ventilado lejos de la luz solar directa.
- La vida útil de la batería es limitada. El tiempo de servicio de la batería es reducido gradualmente después de la carga frecuente. Si muchas veces de la carga es no, significa que la vida de la batería se agota, por favor cambie la batería nueva del tipo designado.

4. **Precauciones de Uso del cargador**

- Por favor, no desmontar o modificar el cargador, de lo contrario puede causar lesiones personales, descargas eléctricas, brote de incendio o daños al cargador.
- Por favor, use 220V de corriente alterna. Uso de voltaje puede causar fuga, brote de incendio y daños al citricphone y el cargador.
- Corto circuito del cargador está prohibido, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica, el tabaquismo y el daño del cargador.
- Por favor, no utilice el cargador si el cable de alimentación está dañado, de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga eléctrica ruptura.
- Por favor, limpiar la suciedad que se acumula en la toma de corriente en el tiempo.
- Por favor, no coloque el recipiente de agua, etc y cerca del cargador, por temor a las salpicaduras de agua y causar un cortocircuito, fuga u otros fallos.
- Si los contactos del cargador de agua u otro líquido, por favor, cortar el suministro eléctrico inmediatamente, a fin de que evitar cortocircuitos, brote de incendio, descarga eléctrica o dañar el cargador.
- No utilice el cargador en el cuarto de baño y otros lugares de alta humedad, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica, brote de incendio o daños al cargador.
- Por favor no contacte con el cargador, cable eléctrico y el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o reconstruir el cable eléctrico, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o ruptura fuego.
- Por favor, tire de la clavija del cargador de sockert potencia antes de la limpieza y mantenimiento.
- Aprovecha el cargador cuando tirando del enchufe, tirando del cable de alimentación puede dañar el cableado eléctrico, una descarga eléctrica o ruptura fuego.
- No cargue en los siguientes lugares: la luz solar directa y otros lugares de alta temperatura, y ceniciento lugar húmedo o el lugar con la vibración de gran tamaño (de provocar un fallo); TV cerca, radio y otros aparatos de casa (afectará a la imagen y efectos de sonido) .

5. **Limpieza y mantenimiento**

- Por favor, no use el citricphone, la batería y el cargador en el cuarto de baño y otros lugares de mucha humedad, y evitar que la lluvia.
- Por favor, limpiar el citricphone, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- Por favor, no limpie el citricphone con el alcohol, diluyente o benceno y otros reactivos químicos.
- La toma de tierra puede causar un mal contacto y apagar, por lo que no se puede cargar, limpiar con regularidad.

2. **Antes del uso**

1. Instalar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

1. **Tarjeta SIM**

Antes de usar el citricphone, debe insertar válida SIM (Subscriber Identity Module) del citricphone. 1s tarjeta SIM proporcionada por el proveedor de red.

Toda la información relacionada con conexión de red se registran en el chip de la tarjeta SIM, también los nombres, números de citricphone y SMS que el almacenamiento en el compartimento de la tarjeta el nombre de la tarjeta SIM. Usted puede sacar la tarjeta SIM de su citricphone, y usarlo en cualquier citricphone móvil GSM (citricphone nuevo puede leer la tarjeta SIM de forma automática).

Con el fin de evitar la pérdida o daños en la información guarda en la tarjeta SIM, por favor, no toque la superficie de contacto del metal, y el lugar 1N la tarjeta SIM del lugar que lejos de electricidad y fuerza magnética. Una vez que la tarjeta SIM 1s dañado, no puede utilizar el citricphone con normalidad.

NOTA: Por favor, asegúrese de apagar el citricphone antes de extraer la tarjeta SIM. Está terminantemente prohibido introducir o sacar la tarjeta SIM con fuente de alimentación externa, de lo contrario se podría dañar la tarjeta SIM y el citricphone.

2. **Insertar y sacar la tarjeta SIM**

contacto con la superficie de metal de la tarjeta SIM se raya con facilidad. Hay que tener cuidado con SIM con cuidado antes de la asamblea.

- Apague el citricphone, retire la tapa posterior, la batería o alimentación externa de energía.
- Hacer el final de la tarjeta SIM sin corte en ángulo en el interior y llevar a la ranura de la tarjeta del citricphone y la superficie metálica de la cara de la tarjeta SIM a la baja, a continuación, insertar la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta del citricphone, la otra tarjeta SIM 1s también se inserta de esta manera .
- Cuando saque la tarjeta SIM, tire directamente hacia afuera y luego puede sacar la tarjeta SIM.

NOTA: Sin explicación especial insertar dos tarjetas SIM están en mora en el manual. Si sólo tienes que introducir una tarjeta SIM, tal vez algunas de las opciones del menú no se muestra.

3. **Tarjeta de memoria**

Apunte a la ranura de la tarjeta T y empuje suavemente la tarjeta T, y la tarjeta se inserta correctamente.

NOTA: Si la tarjeta de memoria es no, por favor comprobar si es la posición correcta y un buen contacto de la punta metálica.

3. **Batería**

1. **Instalación de la batería**

- Retire la carcasa trasera del móvil.
- Hacer un extremo de la batería con la superficie objeto de metal en el conector de la batería.
- A continuación, presione suavemente la batería hacia abajo con el dedo, y luego presione el otro extremo de instalar la batería.

NOTA: Por favor, funciona correctamente para no dañar el conector de la batería.

2. **De carga**

Inserte el cargador en la interfaz de carga en el extremo lateral del citricphone.

Después de insertar el cargador, la fuerza de banda icono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla se desplaza, lo que significa que la carga de procesamiento es, cuando la banda se completa en el icono de conjunto y detener el desplazamiento, lo que significa que la

carga de la batería se ha completado , cuando la carga se haya completado, por favor, desconecte el enchufe.

Cuando la cantidad de electricidad no es suficiente, el mensaje de advertencia será enviado, y muestra la cantidad de electricidad vacío. Cuando la cantidad de electricidad es demasiado bajo, el citricphone se apagará automáticamente. Por favor no haga la batería en el estado de suficiente cantidad de electricidad no para mucho tiempo, de lo contrario se podría dañar la calidad de la batería y la vida de servicio. Por favor, no cargue la batería por un largo tiempo.

Del sistema: Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del citricphone, por favor asegúrese de utilizar el cargador designado.

4. **Contraseña de seguridad**

- **PIN**

PIN (Personal Identification Number) se utiliza para evitar que su tarjeta SIM que se utilice de manera ilegal. PIN se suele realizar mediante tarjeta SIM juntos. Si PIN de forma incorrecta continua entrada de tres veces, por favor ingrese PUK para desbloquearlo. Por favor, póngase en contacto con el operador de red para más detalles.

- **PIN 2**

Necesitas PIN2 de entrada al entrar en algunas funciones (como la tarifa de llamada), si te equivocas de entrada para PIN2 tres veces continuo, necesita de entrada PUK2 para desbloquearlo. Por favor, póngase en contacto con el operador de red para más detalles.

- PUK

Al cambiar el PIN bloqueado, tiene que introducir PUK (Personal Unlock Key). PUK se proporciona con la tarjeta SIM juntos. Si no se proporciona, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios. Si te equivocas PUK continua de entrada para diez veces, la tarjeta SIM no se puede utilizar de nuevo. Por favor, contacte con su proveedor de servicio para comprar nueva tarjeta. No se puede cambiar PUK. Si pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- **PUK2**

Al cambiar el PIN2 bloqueado, es necesario PUK2 entrada. Si te equivocas PUK2 continua de entrada para diez veces, no se puede las funciones que necesitan PIN2. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para comprar nueva tarjeta. No se puede cambiar PUK 2. Si pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

3. **Guía rápida del usuario**

3.1 . Funciones de funciones

El citricphone tiene no sólo las funciones básicas del citricphone móvil, sino también el apoyo rica, rápida y práctica característica de las funciones, puede ser una breve introducción de la siguiente manera:

- titular de la tarjeta Nombre: Cada tarjeta de nombre plusmarquista almacenados en el citricphone puede estar relacionado con varios números de citricphone a lo sumo, el citricphone puede almacenar 500 registros en la mayoría, puede enviar SMS y MMS en el nombre del titular de la tarjeta, usted puede copia de la tarjeta el nombre poseedor del récord entre la tarjeta SIM y el citricphone.
- Modo de escena: el tono de timbre personalizado (incluyen la configuración de tono de llamada, ajuste de volumen, sistema de llamada entrante, mensaje, alarma, llave-presiona el tono del sistema, el tono de advertencia de bajo voltaje, de encendido y apagado de tono) de acuerdo a diferentes eventos o el medio ambiente .
- Registro de llamadas: El citricphone automáticamente almacena la información del registro de llamadas para su revisión, el apoyo para llamar al número de citricphone en el registro de llamadas, soporte para guardar el número de citricphone en el registro de llamadas a nombre de la tarjeta titular y se definen como rechazó la invitación, el apoyo la función de envío de SMS, MMS, etc a los números de citricphone en el registro de llamadas.
- Mensaje: El citricphone admite el almacenamiento de SMS y 200 piezas más en el, y la capacidad máxima de cada MMS debe 100KB.You puede individualizar varios ajustes para MMS. El soporte del móvil el estado de almacenamiento de SMS en la tarjeta SIM y el citricphone.
- Multimedia: El citricphone ofrece todo tipo de servicios de entretenimiento con reproductor, grabar, E-book y otras funciones.
- Cámara: El citricphone es compatible con la cámara y la función de vídeo. Puede personalizar la cámara y el vídeo.
- Los servicios de red: El citricphone es compatible con los servicios WAP. Uso del navegador WAP para acceder y disfrutar de la red inalámbrica, obtener información rica.
- Herramientas: El citricphone admite varios funciones prácticas. Soporta Bluetooth, alarma, agenda, calculadora, reloj mundial, cuenta atrás y otras funciones.
- Configuración del sistema: Puede personalizar el citricphone de acuerdo a las necesidades, incluyen la configuración del citricphone, configuraciones de pantalla, configuraciones de llamadas, configuración de seguridad y otras funciones.
- Método de escritura: El citricphone admite varios modos de entrada, que es conveniente para usted a la entrada de Inglés, letras, números, símbolos, etc

3.2. Función de teclas de acceso

Función	De tecla	Descripción de estado
Encendido	Presione y mantenga encendido y apagado clave	-Modo desactivado
Apague	Presione y mantenga encendido y apagado clave	Energía-en el modo de
función de acceder a la lista	Presione la tecla suave izquierda	Modo de espera
Ingrese nombre de la tarjeta titular de la lista	Presione la tecla suave derecha	Modo de espera
Introduzca el registro de llamadas	Dial Press clave	Modo de espera
Ingrese el número de citricphone	Pulse la tecla de número	Modo de espera
Colgar el citricphone	Pulse la tecla de colgar	En el modo de llamada

3. **Marcar una llamada**

En el modo standby, Teclado, pulse el número se verá en la pantalla, introduzca el número que desea marcar y presione la tecla de marcación para marcar una llamada.

Presione la tecla programable izquierda durante una llamada, hay manos llamada gratis, citricphone / Blurtooth, switch, tarjeta de titular del nombre, mensaje, registro de llamadas, comienzan a grabar y mudo para su selección:

- Manos libres llamada: Puede hacer una llamada gratis manos.

–Handset/blurtooth: Cuando se conecta a los auriculares Bluetooth libre activación correctamente, puede cambiar el sonido de llamada en el citricphone o el auricular Bluetooth eligiendo la opción cuando se llama.

- Switch: Mantenga una llamada, volver a cambiar de llamar normalmente.

- Nombre de titular de la tarjeta: Durante una llamada, puede introducir el nombre del titular de la tarjeta y llevar a cabo las operaciones pertinentes.

- Mensaje: Durante una llamada, puede escribir SMS y realizar las operaciones pertinentes. Durante una llamada, no se puede enviar y recibir MMS.

- Registro de llamadas: Introduzca la interfaz de registro de llamadas.

- Comenzar a registro: Introduzca Grabar durante una llamada, el archivo se almacena en el menú Registro.

- Silencio: Al seleccionar la función, la persona que llama no puede escuchar ningún sonido de usted.

4. **Rechazar una llamada**

Puede pulsar Colgar clave para rechazar una llamada entrante.

5. **Recibir una llamada**

Cuando recibe una llamada, el citricphone dará el sistema correspondiente (por ejemplo, la vibración, tono de llamada, etc), si el soporte de red, la pantalla del citricphone muestra el nombre y número de citricphone del llamante, en estos momentos, puede Marcar pulse la tecla para recibir una llamada entrante.

6. **Terminar una llamada**

Después de terminar una llamada, puede pulsar Colgar para finalizar una llamada.

7. **Servicios de Emergencia**

Usted puede llamar directamente una llamada de servicio de emergencia sin tarjeta SIM.

Diferentes usos de la red de números de emergencia diferente, por favor consulte a su red de la empresa las operaciones para más detalles.

8. **Extensión de Speed Dial**

Después de ingresar el número de citricphone, si desea número de oficina de entrada, por favor presione tecla "P", su número de extensión de entrada después de la pantalla muestra "P". Después de conseguir a través de la llamada, marque directamente a la extensión.

9. **Llamadas realizadas / Llamadas perdidas / Llamadas recibidas / Llamadas rechazadas**

Usted puede entrar en registro de llamadas para verificar los detalles pertinentes de llamadas realizadas, llamadas perdidas, recibidas y rechazó los pedidos.

Del sistema: El registro de llamadas entrantes desde el número "lista negra" se guardarán en llamadas rechazadas.

10. **Desvío de llamadas**

Después de interés función de llamada se ha iniciado, de acuerdo a diferentes condiciones transmita valores (Desvío de llamada incondicional, Adelante ocupado, Desviar llamadas sin contestación, Adelante no puede llegar), puede seleccionar para conectar la llamada entrante al buzón de entrada de voz o de otros números de citricphone.

11. **Llamada en espera**

Después de llamar a la función de espera se ha iniciado, cuando se le llama, la otra llamada puede ser puesto a través.

12. **Bloqueo de llamadas**

Después de llamar a la función de restricción se ha iniciado, de acuerdo con diferentes ajustes de condiciones restringidas (todas las llamadas realizadas, todas las llamadas entrantes, las llamadas entrantes en roaming, las llamadas internacionales hechas, las llamadas salientes en itinerancia internacional), puede restringir la llamada en las condiciones correspondientes (necesidad de aplicar al operador de red para el negocio).

13. **Apague el citricphone**

En el modo standby, mantenga pulsada la tecla Colgar clave para apagar el citricphone.

4. Funciones del menú

1. Estructura del menú de funciones

La estructura por defecto del menú de funciones es el siguiente:

1-1. Nombre de titular de la tarjeta

1-1-1 Crear

1-1-2 Busque el nombre de titular de la tarjeta

1-1-3 Escribir mensaje

Marque 1-1-4

Enviar 1-1-5 Vcard

1-1-6 Eliminar

1-1-7 Marcos

1-1-8 Copiar

1-1-9 Otros

1-2. Registro de llamadas

1-2-1 marcados

1-2-2 respuesta

1-2-3 perdidas

1-2-4 Rechazado

1-2-5 Eliminar todos los

1-2-6 Tiempo de Contar

Llame al 1-2-7 de gastos

1-2-8 GPRS de flujo

1-3 Mensaje

1-3-1 Escribir mensaje

1-3-2 Bandeja de entrada

1-3-3 Salida

1-3-4 Borradores

1-3-5 buzón de salida

1-3-6 Plantillas

1-3-7 Área de radiodifusión

Buzón de voz: 1-3-8

Configuración de mensajes 1-3-9

Capacidad: 1-3-10

4.1 Modo de Escena

1-4-1 estándar

1-4-2 Silencio

1-4-3 Reunión

1-4-4 al aire libre

1-4-5 Pager

1-5 Multimedia

1-5-1 Java

1-5-2 Cámara

-5-1 Gestión 3File

1-5-4 Juego

1-5-5 TV

-5-6Audio Jugador 1

Reproductor de vídeo 1-5-7

1-5-8 Radio

1-5-9 Grabadora de sonidos

1-5-10 Visor de imágenes

1-5-11 E-libro

1.6 Herramientas

1-6-1 Bluetooth

1-6-2 Reloj

1-6-3 Calendario y Lista de tareas

1-6-4 calculadora

1-6-5 Reloj mundial

1-6-6 cuenta regresiva

1-6-7 STK

1.7 Browser

1-7-1 de entrada Página web

1-7-2 Página de inicio

1-7-3 Añadir a favoritos

1-7-4 Registro Historia

1-7-5 Esquema del navegador

1-7-6 Configuración WAP

1-8 Configuración del sistema

1-8-1 Configuración de llamadas

1-8-2 Configuración de dispositivo

1-8-3 Configuración de pantalla

1-8-4 Configuración de seguridad

4.2. Nombre de titular de la tarjeta

Esta función podría ayudarle a navegar por el titular de la tarjeta de presentación, almacenar, editar y borrar los nombres y números de citricphone en el citricphone y la tarjeta SIM. Para facilitar la gestión de los registros, este citricphone establece la función de grupo, la recogida de los artículos similares en un grupo. La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM es variable y la máxima capacidad de almacenamiento de este citricphone es de 500.

En la interfaz de espera, oprima la tecla programable derecha para entrar en la interfaz del titular de la tarjeta de nombre. Cuando el registro del titular de la tarjeta de nombre no está vacía, pulse la tecla programable izquierda para la siguiente operación:

NOTA: Tomar los registros de la tarjeta SIM 1.

4.2.1. Crear

Crear un nuevo nombre del titular de registros de tarjeta a tarjeta SIM o el citricphone móvil.

4.2.2. Busque la tarjeta de presentación

Busque el registro almacenado en el citricphone o las tarjetas SIM.

4.2.3. Escribir mensaje

Enviar mensaje o un mensaje multimedia a la presente acta.

4.2.4. Telefónico

Marque este record directamente o por medio de llamada IP.

4.2.5. Enviar Vcard

Enviar este registro a los demás a través de SMS o Bluetooth.

4.2.6. Eliminar

Eliminar este registro.

4.2.7. Marca

Seleccione un registro o todos los registros, y cancelar lo que usted elige también están permitidos.

4.2.8. Copia

Copia del registro de las tarjetas SIM o tarjeta de memoria ..

4.2.9. Otros

- Acceso directo telefónico Ajustes: Set de este registro en línea de acceso directo. Después del ajuste, en la interfaz de espera, mantenga pulsado la tecla del número que hayas configurado puede llamar a este disco.

NOTA: En la interfaz de espera, oprima el tiempo la tecla 1 entrará en el buzón de voz de la tarjeta SIM 1.

En la interfaz de espera, oprima el botón 2 de larga entrará en el buzón de voz de la tarjeta SIM 2.

- Número de este citricphone: Puede ver o editar el número de este citricphone.

- Capacidad de Consulta: Se puede consultar la capacidad de SIM1, SIM2 y el citricphone.

- Pantalla en una / dos líneas: Permite configurar el modo de visualización de la lista de registros como una línea o dos líneas.

3. Registro de llamadas

Mostrar el registro de llamadas recientes.

1. Marcadas

Mostrar la lista de sus últimos números marcados.

En la interfaz de marcados, elija un registro, a continuación, presione la tecla suave izquierda "Opción" para acceder a la interfaz de opciones y usted puede ir en las siguientes operaciones.

- Detalles: Se puede consultar los detalles del registro, incluyendo el nombre, número, fecha, hora, tiempo de llamada, etc
- Acceso telefónico: llame a este número directamente.
- Guardar: Le podría salvar este número en la tarjeta SIM o cierto grupo en el citricphone.
- Enviar mensaje: Se puede enviar SMS o MMS a este número.
- Agregar al nombre existente: Añadir este número para el registro existente del titular de la tarjeta de nombre.
- Establecer como rechazó la invitación: Añadir el número a la lista negra.
- IP de línea: llame a este número por IP de marcación.
- Borrar: Eliminar este registro.
- Borrar todo: Borra todos los registros marcados en la lista.

2. Sin respuesta

Mostrar la lista de sus números recientes respondió. El funcionamiento es el mismo que el marcados.

3. Perdidas

Muestra la lista de llamadas perdidas números recientes. El funcionamiento es el mismo que el marcados.

4. Rechazado

Mostrar los registros de llamadas entrantes en la lista negra. El funcionamiento es el mismo que el marcados.

5. Borrar todo:

Usted puede borrar todos los registros de los hechas, contestadas, perdidas y rechazadas.

6. Tiempo de Contar

Usted puede elegir el punto de vista del tiempo y contando en SIM1 SIM2, que muestra la última llamada, respondió a la llamada, llamada y marcar todas las llamadas de la. Presione la tecla programable izquierda, el cómputo del tiempo será cero.

7. **Convocatoria de gastos**

Mostrar el gasto total de llamadas, el límite superior de la llamada, cargos, restablezca calificador, cuyas funciones serán el apoyo de los operadores de red.

Del sistema: La función de gasto nominal será apoyado por el operador de red. El diseño de la unidad de carga y la velocidad límite de citricphone requerirá que introduzca el código PIN2. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para conseguir la contraseña.

8. **Flujo de GPRS**

Usted puede verificar el flujo de la SIM1 GPRS y SIM2 y pulse la tecla programable izquierda para reiniciar.

4.-Mensaje

1. **Escribir mensaje**

- Crear SMS

Se puede escribir nuevo mensaje mediante el uso de esta función. Al introducir el mensaje a enviar, presione la tecla programable izquierda para enviar, para insertar las plantillas, para agregar información de contacto persona y el símbolo, y para ahorrar, etc

- Enviar: Ingrese el número de interfaz de entrada, puede marcar el número de citricphone directamente, o pulse la tecla programable izquierda para entrar en el compartimento de la tarjeta el nombre y elegir el número de enviar.

- Introducir las plantillas: Introduzca las plantillas de interfaz y puedes colocar la plantilla para el mensaje.

- Agregue la información de la persona de contacto: Introduzca la tarjeta de interfaz de Nombre de titular y se podría insertar la tarjeta de presentación información del titular al mensaje.

- Símbolos: Introduzca la interfaz de símbolo y los símbolos agregar al mensaje.

- Guardar: Guardar este mensaje a los borradores.

- Crear MMS

Usted puede editar el MMS, y insertar imágenes o tonos de llamada con esta función.

Seleccione la opción "crear MMS" y entrar, puedes editar el receptor, transitario, receptor confidencial, el título y contenido, y utilizar las funciones de transmisión, vista previa, guardar y ajuste la regulación de enviar.

- Enviar: enviar el MMS editado.

- Receptor: Editar el receptor del MMS, o introduzca el nombre del titular de la tarjeta para elegir el número, o elegir grupo para añadir, después de añadir, la operación de borrar o modificar el receptor también está permitido.

- Forwarder: Edite el promotor de la MMS, o introducir el nombre del titular de la tarjeta para elegir el número, o elegir grupo para añadir, después de añadir, la operación de borrar o modificar el promotor también está permitido.

- Receptor Confidencial: Editar el receptor confidencial de los MMS, o introduzca el nombre del titular de la tarjeta para elegir el número, o elegir grupo para añadir, después de añadir, la operación de borrar o modificar el receptor confidencial también se permite.

- Editar título: Edita el tema de la MMS.

- Modificar el contenido: Entre en el menú Edición del Contenido, pulse la tecla programable izquierda para editar las palabras, inserte la nueva página o imagen, insertar el sonido,, eliminar la imagen, el sonido o la página actual, la página anterior, página siguiente y la tiempo de juego de la página actual.

- Vista previa: vista previa de las editadas MMS.

- Guardar: guardar el editado MMS.

- Establecer el calendario enviar: También podemos establecer el tiempo para enviar el MMS. Después de la edición y envío satisfactorio de la MMS, que llegará al receptor sólo en el momento que haya establecido. (Unicom tarjeta temporal no es compatible con esta función)

2. **Bandeja de entrada**

Guarde el SMS, MMS y Push mensaje que has recibido. El SMS, MMS y Push mensaje podría ser diferenciados por los diferentes iconos. Los iconos de la lista de mensajes antes de decir, si este mensaje es SMS, MMS o Push mensaje y que se almacena en SIM1, SIM2 o el citricphone.

Elegir un SMS o MMS y oprima la tecla programable izquierda, entonces vas a hacer varias operaciones, por ejemplo, la respuesta del SMS o MMS, borrar, marcar, de bloqueo y marca. Pulse la tecla Aceptar directamente puedes leer este SMS, MMS o descargar Push mensaje.

- Respuesta: Usted puede optar por la respuesta del emisor mediante un SMS o MMS.

- Borrar: Eliminar este mensaje.

- Dial: Llame al emisor.

- Bloquear / desbloquear: Bloquear el mensaje o desbloquearlo.

- Marcos: Elija este mensaje o todos los mensajes en la bandeja de entrada, o sólo elegir los mensajes guardados en la SIM 1 o SIM 2.

- Ordenar: Ordenar los mensajes en la bandeja de entrada por el tiempo, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

3. **Bandeja de salida**

Guarde el SMS y MMS que has enviado en un fracaso. El SMS y MMS podría diferenciarse por medio de iconos diferentes. Los dos iconos de la lista de mensajes antes de decir, si este mensaje es SMS o MMS, y se almacena en SIM1, SIM2 o el citricphone.

Elegir un SMS o MMS y oprima la tecla programable izquierda, se puede enviar, borrar, bloquear, marca, tipo, etc.

- Enviar: Enviar esta SMS o MMS.

- Borrar: Eliminar este mensaje.

- Bloquear / desbloquear: Bloquear el mensaje o desbloquearlo.

- Marcos: Elija este mensaje o todos los mensajes en la bandeja de entrada, o sólo elegir los mensajes guardados en la SIM 1 o SIM 2.

- Ordenar: Ordenar los mensajes en la bandeja de entrada por el tiempo, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

4. **Borradores**

Guarde el SMS y MMS que has editado. El SMS y MMS podría diferenciarse por medio de iconos diferentes. Los dos iconos de la lista de mensajes antes de decir, si este mensaje es SMS o MMS, y se almacena en SIM1, SIM2 o el citricphone.

Elegir un SMS o MMS y oprima la tecla programable izquierda, se puede borrar, editar, bloquear, marca, tipo, etc.

- Borrar: Eliminar este mensaje.

- Editar: Editar este mensaje.

- Bloquear / desbloquear: Bloquear el mensaje o desbloquearlo.

- Marcos: Elija este mensaje o todos los mensajes en la bandeja de entrada, o sólo elegir los mensajes guardados en la SIM 1 o SIM 2.

- Ordenar: Ordenar los mensajes en la bandeja de entrada por el tiempo, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

5. **Enviados**

Guarde el SMS y MMS que has enviado con éxito. El SMS y MMS podría diferenciarse por medio de iconos diferentes. Los dos iconos de la lista de mensajes antes de decir, si este mensaje es SMS o MMS, y se almacena en SIM1, SIM2 o el citricphone.

Elegir un SMS o MMS y oprima la tecla programable izquierda, se puede borrar, reenviar, bloquear, marca, tipo, etc.

- Borrar: Eliminar este SMS o MMS.

- Adelante: Envíe este mensaje a los demás.

- Bloquear / desbloquear: Bloquear el mensaje o desbloquearlo.

- Marcos: Elija este mensaje o todos los mensajes en la bandeja de entrada, o sólo elegir los mensajes guardados en la SIM 1 o SIM 2.

- Ordenar: Ordenar los mensajes en la bandeja de entrada por el tiempo, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

6. **Plantillas Ajustes**

Usted puede editar o borrar las plantillas.

7. **Área de radiodifusión**

Los servicios de Información del área de enviar diferentes tipos de mensajes. Cambiar la configuración de este servicio y consultar la información de la zona mediante el uso de esta función.

- Leer: Leer los mensajes recibidos.
- Poner en marcha la radiodifusión. Elegir para iniciar / cerrar la radiodifusión.
- configuración de canales: Ajustar el canal que recibe el área del mensaje.

- Añadir el canal: Añadir el índice de canal y nombre del canal.

- Lista de canales: Mostrar la lista de canales.

- Ajustes de idioma: Establecer diferentes idiomas.

8. **Buzón de voz**

Este citricphone es compatible con la función de buzón de voz. Usted puede elegir entre SIM1 o SIM2. Cuando se reciben las llamadas de los demás, te pueden dar un mensaje en su buzón de voz. Cuando el citricphone recibe el mensaje de aviso, puede escuchar los mensajes. En la interfaz de correo de voz puede modificar y ajustar el número de la línea 1, línea 2, fax o de datos.

- Escuche el mensaje: Marque el número del buzón de voz y escuchar el mensaje.
- Número de valores: Editar el número del buzón de voz.

Del sistema: La realización del buzón de voz requiere el apoyo del operador de red y es en primer lugar, puede solicitar este servicio. Para obtener más información y el número del buzón de voz, por favor preguntar por su operador de red local.

9. **Opciones de los mensajes**

- Opciones de los mensajes

Hay siete opciones: SIM 1 centro de servicios, centro de servicio SIM2, periodo de validez, informe de entrega, salvo mensaje enviado, posición de almacenamiento preferencial, las estadísticas de información, etc

- Centro de servicio SIM1: Mostrar el número del centro de servicio SMS en SIM1.

- Centro de servicio SIM2: Mostrar el número del centro de servicio SMS en SIM2.

- Período de validez: También podemos establecer el período de validez del mensaje de 1 hora, 6 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana y el valor máximo.

Del sistema: Esta vez está relacionada con los servicios del operador de red.

- Entrega del informe: mayo de optar por la puesta en marcha o apagar el informe de entrega. Después de cambiar esta función como, cuando el receptor recibe el mensaje o no se por alguna razón, el centro de servicio SMS le dará un informe de entrega, para que sepa si el mensaje enviado con éxito o no conveniente.

- Guardar el mensaje enviado: Hay tres opciones: Sugerir "para elegir", "Guardar", "No guardar".

Sugerir a elegir: Antes de enviar el mensaje, se le sugirió que se elige "Guardar y Enviar" o "Enviar sólo".

Guardar: Guarda automáticamente tus mensajes enviados.

No ahorra: No para guardar automáticamente tus mensajes enviados.

- Posición de almacenamiento preferencial: Usted puede elegir la posición de almacenamiento especiales en la tarjeta SIM o el citricphone.

- Estadísticas Información: Contar la cantidad de los mensajes que has enviado y recibido. Usted puede volver a ajustar pulsando la tecla programable izquierda.

- Configuración MMS

- Cuenta MMS: Usted puede optar por configurar la cuenta de MMS o de SIM1 SIM2 con el fin de enviar o recibir MMS correctamente.

- Solicitar la entrega de informes: Cuando esta función está activada, después de que el MMS es recibido con éxito, el usuario recibirá un informe de entrega.

- Enviar el informe de lectura: cuando esta función está activada, después de que el receptor lee el MMS, sería preguntó si enviar el informe de lectura o no.

- Enviar de forma anónima: Cuando esta función está activada, después de que el receptor lee el MMS, remitente el nombre y número están ocultos. Esta función requiere el apoyo de la red.

- Prioridad: Establecer la prioridad de la MMS como: Alta prioridad / prioridad común / baja prioridad.

- MMS receptor: Manual de recibir, recepción automática. Poner en marcha la recepción automática, el MMS se recibe y volver a la interfaz de espera, el MMS se cargará automáticamente.

- Reproducir sonido: Cuando esta función se pone en marcha, mientras se visualiza el MMS, el sonido se reproducirá automáticamente.

- Aceptar anuncio: Si esta función está activada, los anuncios en MMS se admiten.

- Período de validez: Establezca el periodo de validez de los MMS: 12 horas, 1 día, 1 semana y el período máximo.

Del sistema: Esta vez está relacionada con los servicios del operador de red.

- Perdí por defecto: Puede restablecer la configuración de MMS por defecto por esta función.

10. **Capacidad**

Usted puede ver la capacidad de SMS, MMS y WAP Push.

4. **Modo de Escena**

También podemos establecer modos de escena diferentes.

1. **Standard / Mute / Encuentro / exterior / Buscapersonas**

Usted podría iniciar sus actividades, definir o cambiar el nombre de cada modalidad.

- **Ajustes de tono**

- Tono de SIM1: También podemos establecer el tono de SIM1 en tono fijo o más tonos.

- Tono de SIM2: También podemos establecer el tono de SIM2 en tono fijo o más tonos.

- Mensaje tono de SIM1: También podemos establecer el tono de mensaje cuando el SIM1 recibe el mensaje.

- Mensaje tono de SIM2: También podemos establecer el tono de mensaje cuando el SIM2 recibe el mensaje.

- **Volumen tono**

- Volumen de tono: También podemos establecer el volumen del tono cuando hay una llamada entrante.

- Volumen de mensaje de alerta: También podemos establecer el volumen del tono cuando hay un mensaje entrante.

- Convocatoria de volumen: Puede ajustar el volumen cuando usted está llamando.

- Las llaves de prensa de volumen: Puede ajustar el volumen cuando se pulsan las teclas.

- Volumen de alarma: También podemos establecer el volumen de la alarma cuando suene.

- Volumen de encendido / apagado: Usted puede ajustar el volumen al encender o apagar.

- **Alerta entrante Citricphone**

También podemos establecer el aviso de llamada entrante para el SIM1 y SIM2 y hay cinco opciones para que usted elija: tono, vibración, silencio, anillo después de la vibración y el anillo vibrador.

- **Mensaje de alerta**

Usted puede configurar la alerta de mensajes entrantes para el SIM1 y SIM2 y hay cuatro opciones para que usted elija: tono, vibración, silencio, y anillo vibrador.

- **Despertador de alerta**

También podemos establecer las alertas despertador como anillo, la vibración, silencio y anillo vibrador.

- **Key-Tono de prensa**

Se podría establecer el tono de las teclas de prensa-como muda, el tono y el tono 1 2.

- **Alarma baja de voltaje**

También podemos establecer para iniciar o cerrar las alarmas de baja tensión. Después de iniciar esta función, cuando la cantidad de electricidad de la batería es bajo, la alarma de baja tensión sonará.

- **Tono de inicio y apagado del citricphone**

También podemos establecer los tonos al iniciar y apagar el citricphone.

5. **Multimedia**

1. **Java**

Usted puede disfrutar de variados juegos JAVA a través de los servicios utilizando la función.

Antes del uso que usted debe de copiar los archivos con. Jar en el catálogo de JAVA de la tarjeta T, y entrar en el catálogo de JAVA de administración de archivos para seleccionar el archivo y pulse la tecla OK para detalles de la interfaz ya continuación, presione la tecla programable izquierda para instalar. Después de la instalación se encuentra estos juegos se han sumado a la lista de programas Java de forma automática.

NOTA: Usted puede saber lo que los juegos que ha instalado desde la lista de juegos JAVA, y usted puede reproducir o borrar el juego java o ver los detalles.

Escuchar: Jugar al juego JAVA seleccionados de acuerdo a la instrucción.

Detalles: ver el nombre, tamaño, edición y otra información del juego JAVA.

Borrar: Borrar el juego seleccionado JAVA.

Ver: Después de ingresar página web correcta puede descargar diversas aplicaciones de software Java a través de servicios WAP, pero antes de la descarga debes asegurar que el

software de aplicación es compatible con el citricphone. El juego se guardará en el catálogo de JAVA en los archivos de gestión de forma automática después de la descarga.

Configuración de JAVA: Usted puede modificar la configuración del juego JAVA.

Configuración de la tarjeta: Usted puede seleccionar el juego JAVA de la tarjeta SIM 1 o 2 de la tarjeta SIM.

Ajustes de sonido: Usted puede activar o desactivar el sonido del juego.

Configuración de vibración: Usted puede activar o desactivar la vibración del juego.

NOTA: El tamaño del archivo jar de no más de 500 mil, más de 500 mil no se puede instalar.

2. Cámara

El dispositivo está equipado con una cámara web con píxeles de alto. Usted puede tomar fotos en cualquier momento y guardar la foto en el dispositivo o la tarjeta T. La fotografía se puede utilizar como fondo de pantalla de su dispositivo o se puede enviar a tus amigos a través de MMS (Multimedia Messaging Service).

El dispositivo está equipado con una captura de vídeo de modo que puedes chatear con tus amigos a través de él. Un controlador es necesario para ser instalado cuando la función de captura de vídeo se utiliza. Los detalles se pueden encontrar en Guía de instalación del controlador.

- **Tomar foto**

Puede ver la foto en la pantalla y pulsar la tecla de la cámara para obtener una imagen. En la interfaz de vista previa de la foto, presione hacia arriba o hacia abajo las teclas direccionales para ajustar el enfoque, oprima hacia la izquierda / derecha para ajustar los ajustes del menú, pulse la tecla OK para obtener la imagen, oprima hacia la izquierda / derecha para entrar en "sacar la foto" del menú:

- Dispara modo: Usted puede cambiar entre la cámara de captura de vídeo y la página la página de captura.

- Tamaño: Usted puede ajustar el tamaño de la imagen fotográfica.

- Medio Ambiente modos: Puede configurar los modos de imagen como normal y durante la noche.

- Brillo: Seis niveles de brillo disponibles.

- Nivel de contraste: Seis niveles de contraste están disponibles.

- Compensación de la exposición: Seis nivel de compensación de la exposición están disponibles.

- Multi-shot: Se puede establecer como prohibido y tres disparos.

- Balance de blancos: Se puede establecer como balance de blancos automático, la lámpara incandescente, lámpara fluorescente, la luz del sol y nublado.

- Auto-temporizador de retardo: Usted puede configurar el temporizador de la forma: prohibido, 3S y 10S.

- Efectos especiales: Los efectos especiales se pueden clasificar en:, negro y blanco, rojo, verde, azul, amarillo, reminiscencia normales y negativos.

En la interfaz de prensa previa de la cámara la tecla programable izquierda puede acceder al menú de opciones de la siguiente manera:

- Administración de vistas de fotos: Puede acceder a la lista la página de la cámara para ver las fotos que toma, y concreta operación que podría referirse a un visor de fotos.

- Ajustes:

- Calidad de imagen: Hay tres opciones a la imagen de calidad de la foto: fina, normal y la concisión.

- Evitar el brillo: Se puede establecer como 50Hz o 60Hz.

- El sonido del obturador: Puede configurar el sonido de obturador como: inicio o apagado.

- Guardado automático: Puede seleccionar el inicio o el apagado.

- Visualización de fotos de toma de parámetro: Usted puede seleccionar el inicio o el apagado.

- Ayuda: Puede ver las instrucciones de operación pertinentes de la cámara.

NOTA: Observe la fotografía relacionada con las leyes y reglamentos locales. No utilice la función en forma ilegal.

- **Disfruta en vídeo**

A través de modo de vídeo en el menú puede cambiar la interfaz de vídeo para tomar, y usted puede ver los efectos de vídeo a través de la pantalla del citricphone. En el modo de vídeo izquierda / tecla de dirección derecha entrar en el menú de vídeo:

- Dispara modo: Usted puede cambiar entre la cámara de captura de vídeo y la página la página de captura.

- Tamaño: Usted puede ajustar el tamaño de la imagen de vídeo.

- Brillo: Seis niveles de brillo disponibles.

- Nivel de contraste: Seis niveles de contraste están disponibles.

- Efectos especiales: Los efectos especiales se pueden clasificar en:, negro y blanco, rojo, verde, azul, amarillo, reminiscencia normales y negativos.

En la vista previa de cámara, pulse la tecla programable izquierda interfaz se puede acceder al menú de opciones de la siguiente manera:

- Ver de gestión de vídeo: Se puede entrar en la página lista de vídeos para ver los videos que toma, y concreta operación que podría referirse a un reproductor de vídeo.

- Ajustes:

- Evitar el brillo: Se puede establecer como 50Hz o 60Hz.

- Audio: Puede configurar el audio como el arranque o parada.

- Formato de imagen: Permite configurar el modo de grabación de imágenes como AVI o 3GP.

- Visualización de vídeo de toma de parámetro: Usted puede seleccionar el inicio o el apagado.

- Ayuda: Puede ver las instrucciones de operación pertinentes de la cámara.

En la toma modo de vídeo, pulse la tecla OK para disparar. Si bien la toma, presione la tecla programable izquierda para entrar en menú "Opciones", y se puede operar de la siguiente manera:

- Tener en nuevo video: Elija la opción y presione la tecla programable izquierda, se accederá a la interfaz de captura de vídeo;

- Borrar: borrar el vídeo que tomó hace un momento;

- Enviar: Enviar a través de Bluetooth;

- Escuchar: Para ver el vídeo;

- Ver de gestión de vídeo: Entra en mi página de lista de vídeos.

3. **Gestión de archivos**

Puede comprobar el contenido específico y la condición de servicio de la memoria del citricphone a través de esta función. Mientras tanto, puede dar formato a la memoria, también.

Elija una carpeta y pulse la tecla programable izquierda, entonces usted puede operar como sigue:

1. Crear una nueva carpeta: Crear una carpeta nueva.
2. Eliminar: Borra la carpeta.
3. Detalles: Revise los detalles de la carpeta, nombre, fecha, tamaño, posición y así sucesivamente.
4. Editar: Cambiar el nombre o copiar la carpeta.
5. Mire para arriba: Busque el archivo en la carpeta.
6. Clasificación: Para ordenar por nombre, fecha, tamaño y tipo.
7. Mark: Marque una o todas las carpetas en la memoria del citricphone.
8. Capacidad Consulta: Ver el estado de servicio de la memoria del citricphone. En esta interfaz se puede formatear la memoria del citricphone pulsando la tecla programable izquierda, pero esta operación hará que los datos en la perderá para siempre.

4. **Juego**

- **Empuje los asuntos**

- Nuevo juego: Se puede empezar un juego de empuje de nuevos casos.

- Continuar: Usted puede seguir jugando el juego que no terminó la última vez.

- Elegir nivel: Usted puede elegir el nivel del juego.

5. **TV**

Introduzca la interfaz de TV, puede elegir la búsqueda local y cambiar el canal pulsando las teclas izquierda y derecha. Pulse el botón Arriba y tecla Abajo para ajustar el volumen.

En la interfaz de reproducción de TV, mover el cursor a la pantalla completa / media icono de la pantalla y pulse la tecla OK para cambiar entre pantalla completa y media; En la interfaz de reproducción de TV, pulse la tecla programable izquierda, se puede ir a la siguiente operación;

- Nación o de la región: También podemos establecer diferentes países o regiones.

- Función de eliminación de ruido: Cuando esta función está activada, el punto el ruido se reducirá, sin embargo la calidad de imagen disminuirá. Cuando esta función está desactivada, el punto de ruido se incrementará, pero la calidad de la imagen aumentará.

- Buscar el canal: Introduzca la interfaz de búsqueda de canales.

- Pantalla completa: pantalla completa situado en el estado de las agujas del reloj o en sentido contrario.

- Registro del programa: Puede grabar el programa de TV que usted necesita.

6. **Audio Player**

Este citricphone puede desempeñar el MPS almacenados en la memoria del citricphone y apoyan el juego de fondo.

En la interfaz de reproductor de audio, mueva el cursor a las teclas de acceso directo en la pantalla, rápidamente podrían operar las funciones de MP3.

Prensa puede reproducir el MP3;

Prensa puede hacer una pausa;

Prensa puede dejar de jugar;

Prensa puede elegir el anterior y siguiente de MP3;

Bajo la lista de interfaces de MP3, presione la tecla programable izquierda, entonces usted puede hacer las operaciones de la siguiente manera:

- Apertura: Introduzca la memoria del citricphone y abra el MP3 almacenados en ella.

- Ahora la lista de reproducción: MP3 lista Mostrar archivos que están jugando ahora.

- Lista de reproducción: Mostrar todos los MP3 o la lista de reproducción que hayas guardado.

- Establecer como tono de llamada: Establecer el MP3 seleccionado como el tono de la llamada entrante.

- Ajustes del ecualizador: Establecer el estilo de música como general, clásica, concierto, jazz, rock o rock suave.

- Ajustes: Set de pantalla lírica como no se muestra, pantalla y la retroiluminación siempre muestran. Y el modo de reproducción establecido como jugar enrollado y la reproducción aleatoria.

Bajo la lista de interfaces a jugar ahora, presione la tecla programable izquierda, entonces usted puede hacer las operaciones de la siguiente manera:

- Escuchar: Escuchar el MP3 seleccionado.

- Añadir nuevas MP3: MP3 nueva Elija entre la memoria del citricphone y agregarlo a la lista de reproducción.

- Eliminar de la lista de reproducción: MP3 Elimine el seleccionado de la lista de reproducción.

- Guardar lista: Guarde la lista de reproducción actual.

- En abierto de reproducción actual; Borrar todos los MP3 en la lista de reproducción.

Del sistema:

En la interfaz principal de MP3 "de prensa de colgar para volver, la condición de radiodifusión de fondo se mantendrá en espera y la interfaz mostrará el nombre de la música que se reproduce en circulación.

7. Reproductor de vídeo

Este citricphone es compatible con el formato de vídeo de 3pg y mp4.

Acceda al interfaz de la lista de reproducción de vídeo, pulse la tecla programable izquierda, puede ir en las siguientes operaciones.

- Escuchar: reproducir el archivo de vídeo.

- Añada un nuevo vídeo: nuevo vídeo de elegir entre la memoria del citricphone y agregarlo a la lista de reproducción.

- Renovar la lista: Renovar la lista de reproducción.

- Eliminar de la lista de reproducción: Eliminar el video seleccionado de la lista de reproducción.

- Detalles: Ver los detalles del video, nombre, fecha, hora, razón de la resolución, el período de tiempo, el tamaño y así sucesivamente.

- Establecer como imagen de inicio: Establecer el vídeo como su imagen de inicio.

- Establecer como imagen de apagado: Establecer el video como su imagen de apagado.

- De inicio predeterminada de restauración / apagado de la imagen: Elija para restaurar la imagen por defecto de arranque / parada de la imagen.

- Marcos: Elige el video o todos los archivos de vídeo.

Preguntar: La resolución máxima soportada por este citricphone es de 320x240.

8. **Radio**

Usted puede escuchar la radio Fm libremente. Introduzca la interfaz de radio, la frecuencia de búsqueda automática pulsando la teclas y dirección, y el cambio de canal anterior o siguiente pulsando la izquierda y la derecha teclas de dirección.

En la interfaz de la reproducción de radio, pulse la tecla programable izquierda que podría entrar en el menú de opciones y hacer las operaciones de la siguiente manera:

- Buscar y guardar automáticamente: la frecuencia de la búsqueda automática, y guardarlo en la lista de emisoras de radiodifusión.

- Radiodifusión estación: Puede ver todas las estaciones de radiodifusión que ha guardado.

- Guardar: Guarda la frecuencia que ha buscado a la lista.

- Entrada manual: La búsqueda de la estación de radiodifusión por frecuencia de entrada de forma manual.

- Antecedentes juego: Cuando la función está activada, se puede hacer otras operaciones mientras se escucha la radio.

- Empezar a grabar: Puede grabar el programa que se está reproduciendo.

Del sistema: Cuando la batería de su celular es insuficiente, no puede entrar en el canal de radio.

9. **Grabadora de sonidos**

Utilice esta función, puede grabar o escuchar su propio registro. El registro de formato de archivo: wav.

Presione la tecla suave izquierda y seleccione "Record". También puedes hacer lo siguiente.

- Iniciar al registro: Seleccione "registro" y seguir los siguientes pasos;

- Lista de Registros: Seleccione "lista de registros".

Enter "registro" de la interfaz, mover el cursor hacia el icono de registro y pulse la tecla OK para grabar. Durante el proceso, pulse la tecla programable izquierda puede hacer una pausa, pulse de nuevo seguirán el registro. Pulse la tecla programable derecha puede parar y guardar el registro. Puede pulsar la tecla programable izquierda de nuevo y hacer lo siguiente.

- Audición: Audición de la cinta que acaba de grabar.

- Borrar: borrar la cinta que acaba de grabar.

- Enviar: enviar la cinta a los demás a través de Bluetooth o MMS.

- Cintas de lista: Introduzca la lista de cintas.

Del sistema: registro de llamadas y grabar FM se guardan en la lista de cintas.

10. **Visor de imágenes**

Puede ver las imágenes guardadas en la memoria del citricphone, así como editarlas libremente.

En la lista de prensa interfaz basada en la tecla programable izquierda que usted puede hacer las operaciones de la siguiente manera:

- Cambiar carpeta: Cambie la carpeta en la que las imágenes se guardan.
- Enviar: enviar las imágenes a otros a través de MMS o Bluetooth.
- Eliminar: Borra las imágenes seleccionadas.
- Establecer como papel tapiz: la imagen como fondo de pantalla de espera.
- Re-nombre: Cambiar el nombre de la imagen.
- Mark: Elija una o todas las imágenes en la lista.
- Detalles: Ver los detalles de la imagen, incluyendo el nombre, fecha, hora y tamaño.

11. **E-libro**

Usted puede leer todo el libro con el formato txt con la ayuda de esta función.

En lista de libros e interfaz, pulse la tecla programable izquierda, usted puede hacer lo siguiente.

- Detalles: Ver los detalles, nombre, tamaño, lugar de almacenamiento, las páginas y los marcadores de libro electrónico.
- Recientes lectura: muestra la lista de e-libro de la lectura reciente.
- Enviar vía Bluetooth: enviar e-libro a los demás a través de Bluetooth.
- Borrar: Borrar el seleccionado de libros electrónicos.
- Mark: Elegir uno o todos los e-libros en la lista.
- Ajustes: Ajuste el modo de hacer de la página, de fondo y color de fuente.

En la página de "leer e-book", presione la tecla programable izquierda, entonces usted puede hacer lo siguiente.

- Añadir a favoritos: Usted puede guardar la página existente, de modo que usted puede encontrar desde marcadores la próxima vez.

- Ver marcadores: Puede leer, borrar y eliminar por completo favoritos.

- Pasar delante páginas: Ir a la página principal de e-libro.

- Saltar a la última página del libro electrónico.

- Ir a la página: puede modificar la página deseada.

- Activar o desactivar la retroiluminación siempre activa: Activar o desactivar la luz de fondo siempre activo cuando se lee.

es la introducción al libro electrónico siguientes funciones:

1. "Page up / down" función es definida por la izquierda / tecla de dirección derecha. Cada página de "up / down" se mostrará en la primera línea de la página;
2. Cuando el usuario se retira de la función, el procedimiento se memorice la página existente.

6. **Instrumentos**

1. **Bluetooth**

- Puesta en marcha / apagar Bluetooth

Usted puede optar por "la puesta en marcha" o "cerrar" Bluetooth.

- Dispositivo visibles

Usted puede elegir la opción "visible" o "invisibles" Bluetooth. Si el Bluetooth es invisible, pero otros no pueden buscar su citricphone.

- Disp

Puede buscar diferentes equipos Bluetooth y encontrar los compatibles (siempre y cuando los códigos PIN de dos equipos Bluetooth son idénticas entre sí, el partido será un éxito. El código PIN de los auriculares Bluetooth se debe a diferentes tipo diferente, y lo pueden encontrar el código del manual de instrucciones del auricular Bluetooth.).

- Configuración de archivo de cuota de

- Derechos del directorio compartido: Usted puede elegir "libre acceso" o "sólo lectura".

- Seleccione el directorio: Puede elegir la carpeta en la memoria del citricphone como la posición de almacenamiento de los archivos recibidos a través de Bluetooth.

- Mi nombre de citricphone

Puede cambiar el nombre del citricphone.

- Ayuda

Puede ver las instrucciones de funcionamiento de Bluetooth.

2. **Despertador**

Puede editar la alarma, el tiempo, el anillo y el anillo de modo repetido.

"Edición de alarma" el modo, puede desplazarse hacia arriba o abajo, la tecla cuando el cursor pasa a la deseada, presione la opción "Aceptar", entonces usted puede seleccionar la configuración deseada en.

3. **Calendario y Lista de tareas**

Se puede consultar el calendario de conformidad a esta función. Presione la tecla programable izquierda de la interfaz de la Agenda, puede hacer lo siguiente.

- Calendario de instalación

  Puede configurar un recordatorio de calendario.

- Calendario de verificación Aviso

  Puedes ver un recordatorio de calendario de una fecha determinada.

- Todos los avisos del calendario

  Usted puede comprobar todos los avisos del calendario.

- Borrar recordatorio de calendario

  Puede borrar el recordatorio de calendario de una fecha determinada.

- Borrar todos los recordatorios

  Usted puede limpiar todos los recordatorios.

- Fecha de Investigación

  Puede comprobar la fecha.

- Recordatorio Semanal

Mostrar recordatorio de calendario semanal.

4. **Calculadora**

La función hará que su dispositivo una calculadora con la que podrás llevar a cabo el cálculo matemático.

5. **Reloj mundial**

Usted puede ver la hora de ubicación diferente. Si usted viaja a un país o una ciudad con la zona horaria diferente, puede mover el gráfico de zona horaria en el país o ciudad en el mapa del mundo, y usted puede encontrar a continuación, la hora local.

6. **Cuenta atrás**

Puede configurar la cuenta regresiva de tiempo al azar, y se le recordará si fuera el tiempo.

7. **STK**

Introduzca submenú STK, puede utilizar los servicios adicionales que el operador de servicios de red proporcionados.

El dispositivo tiene la función STK. El servicio es prestado por el operador de red. Si la tarjeta SIM o el operador de red no ofrece el servicio, la función no puede estar disponible. Póngase en contacto con el operador del servicio de red, si desea tener más información.

7. **Navegador**

El dispositivo es compatible con el servicio WAP. Usted puede visitar a diferentes servicios WAP, por ejemplo, noticias, pronóstico del tiempo y aerolíneas, etc Los servicios están diseñados especialmente para el dispositivo y se mantienen por el proveedor de servicios WAP.

servicio WAP requiere de copia de seguridad de red. Puede consultar el operador de red o proveedor de servicios sobre la disponibilidad, tarifas e impuestos de los servicios WAP.

1. **Sitio Web de entrada**

Entrada sitio web, visitarlo.

2. **Página principal**

Introduzca la página principal y visitarlo.

3. **Marcador**

Entrar en la página de favoritos, puede agregar un nuevo marcador. También puede realizar las siguientes operaciones con el marcador: empezar, ver, editar, borrar y eliminar todos.

- Introducción: Conceptos básicos para visitar la página web, y que marcó marcador.

- Ver: Ver el marcador sitio web.

- Editar: Editar la página web y el nombre del marcador.

- Eliminar: Eliminar el marcador.

- Eliminar todo: Borra todos los marcadores.

4. **Historia Registro**

Registro de los sitios web que visitó antes. En la interfaz de registro de la historia también se puede realizar la siguiente operación con las páginas web visitadas: empezar, ver, borrar y eliminar todos.

- Introducción: Conceptos básicos para visitar la página web, y que marcó marcador.

- Ver: Ver el marcador sitio web.

- Borrar: Borrar el registro de la historia.

- Eliminar todo: Borra todos los registros de la historia.

5. **Navegar sin conexión**

Puede navegar por los sitios web cuando esté desconectado.

6. **Configuración de WAP**

- Configuración de Navigator:

-Borrar los archivos temporales: Borrar los archivos temporales que ha visitado.

Cuenta de Internet: Configure su cuenta de Internet de la tarjeta SIM 1 o 2 de la tarjeta SIM para poder visitar a Internet correctamente.

Descargar la foto de la imagen: se pueden apagar o poner en marcha "descargar foto".

Escuchar el tono de fondo: se pueden apagar o poner en marcha "de fondo tono de juego".

-Recepción Presione mensaje: Puede apagar o poner en marcha "Push recibir mensajes".

- Ajustes GPRS:

Puede establecer una conexión GPRS como "siempre conectar" o "conectar cuando es necesario".

- Restaurar por defecto:

Puede restaurar la configuración por defecto de WAP.

- Web de la cuenta: puede crear una conexión nueva, añadir, buscar, editar o borrar la cuenta Web.

Sugerencia: la cuenta de web está configurado antes de vender. No cambie sin instrucción o sitio web no pueden ser visitadas.

El "consulte la página web" de la interfaz, pulse la tecla izquierda función, el cursor se desplazará hasta el icono en la parte inferior de la pantalla. Pulse la tecla izquierda funcionar de nuevo, el cursor irá a la barra de direcciones de la página web.